

INSTALACIÓN MANGUERAS FLEXIBLES



SERVICIO AL CLIENTE

1-800-783337

www.edesa.com.ec

www.briggs.com.ec

PRECAUCIÓN: NO GOLPEAR LOS EXTREMOS
DE LA MANGUERA FLEXIBLE

ATENCIÓN

1. REALIZAR EL AJUSTE DE LOS EXTREMOS ROSCADOS DE LA MANGUERA FLEXIBLE CON UN TORQUE DE 1.0 Nm PARA AJUSTE MANUAL O 1.5 Nm PARA AJUSTE ASISTIDO CON HERRAMIENTA.



2. SÓLO EN EL EXTREMO DE ACOPLA DE LA TUERCA DE 1/2" DAR MÁXIMO MEDIA VUELTA ADICIONAL A LA ROSCA CON UNA HERRAMIENTA.



3. EL AJUSTE DEL OTRO EXTREMO DE LA MANGUERA QUE ACOPLA A LA GRIFERÍA DEBE SER A MANO SOLAMENTE **(NO USAR HERRAMIENTA)**.



GARANTÍA DE COMPONENTES Y/O REPUESTOS DE GRIFERÍA

EDESA S.A. garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación, a partir de la fecha de compra del producto. **COMPLEMENTOS: DOS (2) AÑOS.** Aquellos que para el caso de ciertas griferías vienen en el mismo embalaje y/o que se emplean para su instalación, es decir Llaves angulares y mangueras flexibles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- La rosca de conexión a la pared es 1/2" x 14 NPT
- Temperatura de uso recomendada: 5 a 71° C
- Rango de presión recomendado: 20 a 125 psi
- Caudal mínimo a 60 psi: 15 litros/minuto
- Material: tuercas para unión de bronce
- Tubo interior de caucho EPDM. NO ES TÓXICO
- Malla trenzada de acero inoxidable
- Conexiones giratorias de latón, niqueladas

SUGERENCIAS

- Si la flexible tiene empaque NO utilizar sellante en la instalación de la manguera
- No utilizar ningún líquido ácido o abrasivo para la limpieza de la manguera
- **NO DOBLAR EN EXCESO (ESTRANGULAR)**
- **NO RETORCER. NO TENSAR**

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Realizar el ajuste de los extremos roscados de la manguera flexible con un torque de 1.0 Nm para ajuste manual o 1.5 Nm para ajuste asistido con herramienta
- No someter a las conexiones roscadas a torques excesivos
- Evitar el uso de cloraminas, productos con cloro, azufre o derivados de petróleo; polvos de limpieza; detergentes o limpiadores ácidos, abrasivos, de fibra o similares; agua con altas concentraciones de cloro o de productos relacionados
- Verificar el tipo de rosca del conector donde se instalará la llave angular para asegurar la compatibilidad, recuerde que este producto es para conexiones roscadas tipo 1/2" x 14 NPT